

Verwendungshinweise Edelstahldosen:

Dies ist wichtig bei allen Dosen:



Selbstverständlich können Sie Ihr Produkt in der Spülmaschine waschen, idealerweise mit Bio-Spülmittel und ohne Dichtung.

Danach denken Sie bitte daran die Dichtung mit der **flachen** Seite wieder in den Deckel zu drücken.

- Reinigung in der Spülmaschine ist möglich, idealerweise nur sanftes Bio-Waschmittel oder eben kurze Handwäsche
- Den Dichtungsring aus hygienischen Gründen am besten getrennt in der Spülmaschine oder von Hand reinigen
- Bei zu aggressivem Spülmittel kann sich die Niete (=Alu) leicht verfärben, keine funktionelle Beeinträchtigung
- Beim Verschließen darauf achten, dass der Deckel mittig sitzt und der Verschluss nach unten schnappt und keine Kinderfinger dazwischen sind
- Ein eventueller Barcode-Aufkleber lässt sich leichter entfernen, wenn dieser mit dem Fön erwärmt wird (Vorsicht heiß). Den Rest mit etwas (Oliven)Öl abreiben und abwaschen (zukünftig wird dieser Aufkleber nicht mehr verwendet werden)

**Wir wünschen Ihnen viele schöne Erlebnisse mit den WILDBÄR - Produkten
und bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne unter: support@wildbaer.de**