

Verwendungshinweise Edelstahlflaschen:



Die Edelstahlflaschen sind robust und pflegeleicht:

- Der Deckel sollte in jedem Fall nur per Hand gewaschen werden, da es sich bei dem Bambuseinsatz um ein 100%iges Naturprodukt handelt
- Den Dichtungsring müssen Sie nicht zwingend entfernen, dieser lässt sich leicht hin und her rollen, so dass auch unterhalb der Dichtung per Hand oder Spülbürste eine Reinigung stattfinden kann
- Reinigung der Flasche in der Spülmaschine ist möglich, idealerweise nur sanftes Bio-Waschmittel verwenden oder eben kurze Handwäsche
- Beim Verschließen darauf achten, dass der Deckel wiedergerade eingesetzt wird, ansonsten verklemmt sich möglicherweise das Gewinde (insbesondere kleineren Kindern hilft dieser Hinweis)
- Das manchmal quietschende Geräusch beim Schließen oder Öffnen entsteht durch den Kontakt Metall auf Metall. Ein Plastikdeckel hätte dieses Geräusch nicht, aber wir haben uns bewusst in diesem Fall gegen Plastik entschieden.
- Ein eventueller Barcode-Aufkleber lässt sich leichter entfernen, wenn dieser mit dem Fön erwärmt wird (Vorsicht heiß). Den Rest mit etwas (Oliven)Öl abreiben und abwaschen (dieser Aufkleber soll zukünftig nicht mehr angebracht werden, so dass es hier keine Probleme mehr gibt)

Wir wünschen Ihnen viele schöne Erlebnisse mit den WILDBÄR – Produkten

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne unter: support@wildbaer.de